

BOLETIM TÉCNICO ALQUIMIS

Produto	Versão	Elaborado	Revisado	Página
LIMPADOR NOVA FLOR ALQUIMIS	LIMÃO SPREE / FLORAL	29/09/2017	29/09/2017	- 1 -

1. Descrição do Produto

O Limpador Perfumado Nova Flor foi desenvolvido para limpeza em todos os tipos de pisos e paredes ou qualquer superfície lavável de ambientes em geral. Devido ao Ph neutro do produto, sua aplicação pode ser realizada diariamente sem danificar as superfícies, além de não oferecer riscos à saúde dos profissionais de limpeza.

2. Composição Química

Lauril éter sulfato de sódio, solventes, tensoativo não-iônico, fragrância, corantes (versões Limão Spree e floral) e veículo. **Contém tensoativo biodegradável.**

3. Dados Técnicos

Cor	Característico
Odor	Característico
pH	6,70 – 7,40

4. Instruções de Uso

Devido à sua formulação concentrada o LIMPADOR PERFUMADO NOVA FLOR pode ser diluído até 1:10 (uma parte do limpador para 9 partes de água) em um balde plástico. Em borrifadores/pulverizadores plásticos de 500ml coloque 50ml do LIMPADOR PERFUMADO NOVA FLOR e complemente o restante com água. Para complementar ou facilitar o processo de limpeza utilize esponjas, panos alvejados ou mops úmidos específicos para uso em pisos. Sinalize o ambiente com placas "piso molhado" para evitar acidentes. Deixe o ambiente secar totalmente antes de liberar o trânsito de pessoas.

5. Aplicação

Na limpeza diária de superfícies em geral, limpando e deixando agradável perfume de limpeza em função de sua formulação ser elaborada com essências nobres.

BOLETIM TÉCNICO ALQUIMIS

Produto	Versão	Elaborado	Revisado	Página
LIMPADOR NOVA FLOR ALQUIMIS	LIMÃO SPREE / FLORAL	29/09/2017	29/09/2017	- 2 -

6. Precauções de Uso

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico, levando o rótulo do produto. Utilizar luvas ao manusear este produto. Restrito ao uso profissional. Centro de Informação Toxicológica (CIT/RS): 0800-721-3000.

7. Outras Informações

Apresentação: Recipientes plásticos de 5 e 50 litros.

Validade: O prazo de validade é de 12 meses após a data de fabricação

Responsável técnico: Marco Antônio B. de Castilhos – CRQ 5ª Região 05401758

Autorização/MS: 3.05.523-4

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA N°: 25351523963201431